



お申込マニュアル


OUD(アウド)遠隔監視サービス

取扱説明書

No.01237b

株式会社 戸上電機製作所

<会員登録から端末返却までの流れ>



※1 仮パスワードの有効期限は会員登録完了後、24時間以内となっております。パスワードの変更を行わずに有効期限が過ぎた場合、会員登録からやり直しとなりますのでご注意ください。

※2 電波チェックを実施します。

※3 お振込みは、入金依頼メール送付から1週間以内をお願いいたします。振込期限を過ぎてしまうと再度、申込からやり直しとなりますのでご注意ください。

<システム構成図>

LOUD通信端末

LOUD(アウド)システム



目次

1.	会員登録.....	1
2.	ログイン.....	7
3.	仮パスワードの変更.....	13
4.	新規お申込み.....	15
5.	メニュー概要.....	22

1. 会員登録

- ① ブラウザを起動してアドレス欄に下記のアドレスを入力し、検索します。

<https://www.togami-elec.co.jp/>

※ブラウザにて「戸上電機製作所」で検索いただき、上記 URL の弊社ホームページをクリック頂いてもかまいません。

- ② 製品情報から「AI・IoTシステム」を選択いただき、下図赤枠の **OUD お申し込みはこちら** をクリックします。



- ③ 下図画面が表示されますので **会員の方のログインはこちら** をクリックします。



- ④ 「E-mail Address」欄に E メールアドレスを入力し、**メール送信**ボタンをクリックすると、
入力された E メールアドレスへ会員登録用 URL を送付します。

OUD遠隔監視サービス 新規会員登録

ver. 1.0.0.0

メールアドレスをご記入いただき、「メール送信」ボタンを押してください。
記入いただいたメールアドレス宛に「会員登録のご案内」メールをお送りいたします。
記載されているURLより、会員登録を行って下さい。

※ URLの有効期限は24時間となっております。
※ 迷惑メール設定をされているお客さまは、「@togami-elec.co.jp」からのメールを受信できるようにしてください。
※ 「@（アットマーク）」の直前や先頭に「.（ドット）」があるメールアドレスは使用できません。

メールアドレス

確認のためもう一度入力して下さい

メール送信

確認用のメールアドレスは、誤入力防止のため上部で入力したメールアドレスのコピー&ペーストはできませんので再度入力ください。

※ 「@(アットマーク)」の直前や先頭に「.(ドット)」がある E メールアドレスは使用できません

- ⑤ お申込み完了画面が表示され、同時に、「oud-togami@togami-elec.co.jp」のEメールアドレスから登録したEメールアドレスへメールが届きます。

下図赤枠のURLより会員登録を行ってください。

メール送信完了

ver. 1.0.0.0

「会員登録のご案内」メールを送信致しました。
メールに記載されているURLより、会員登録を行ってください。

・ [商品情報ページへ](#)

Copyright © Togami Electric Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

★ **【OUDサービス】会員登録のご案内**

差出人 : oud-togami@togami-elec.co.jp @
日時 : 2020年07月22日 09:11
To : ***** @togami-elec.co.jp

以下のURLより、OUD遠隔監視サービス会員登録を行ってください。

<https://oudservice.togami-elec.co.jp/OUD/ap/entry?userId=e39751df-a70d-4bdb-aeda-0f5144166fbf&code=RdmkmU8Mvzhx9R6It7IPPI5WS469eKd1yQM6gvYOplRSxehMteKYzvXzEVRU2FscxuaGMZ%2FzrgwwNbkZhPio%2BOWmdVnok5lfznjta7GadYp9Lan3oro5US7iLd6hmxF41DGScGqZIN%2Fnl2ZgnIuKQmqGtwOUDIGS%2Bd3wG6aBX7rD>

※URLは発行してから24時間有効です。有効期限を過ぎた場合は、再度はじめから操作してください。
https://www.togami-elec.co.jp/product/product_104.php

※このメールには返信できません。
※このメールはOUD遠隔監視サービスにメールアドレスをご登録いただいた方にお送りしております。
内容にお心当たりがない場合は、お手数ですがメールを破棄してくださいますようお願いいたします。
■ご不明な点がございましたら、お手数ですが窓口までお問合せくださいますようよろしくお願いいたします。

株式会社戸上電機製作所
営業本部 営業統括部

- ⑥ URL をクリックすると下図画面が表示されますので、表示内容に従って会員登録を行ってください。

OUD遠隔監視サービス 新規会員登録

ver. 2.0.0.0

OUD遠隔監視サービスのお申込みには会員登録が必要です。
必要事項をご記入下さい。

必須 氏名	姓	名
必須 フリガナ	セイ	メイ
任意 年齢	年齢を選択	
必須 会社・組織名	株式会社〇〇〇〇	
必須 会社・組織名 (フリガナ)	カブシキガイシャ〇〇〇〇	
任意 部署	〇〇部〇〇課	
任意 役職	役職を選択	
必須 住所	〒 012 - 3456 住所検索	郵便番号の数字は半角で入力ください。
	都道府県を選択	住所は全角で入力ください。
	市区町村 番地 (全角)	
必須 電話番号	例) 012-3456-7890 (半角ハイフン付)	
任意 FAX	例) 012-3456-7890 (半角ハイフン付)	

電話番号、FAX の数字は半角で入力し、「-(ハイフン)」を入れてください。

■情報の利用目的

利用者の皆さまが目にするコンテンツをそれぞれの利用者向けに最適化するなど情報の媒体としての利便性向上を図るため、これまでにご覧になったメール・WEBページ、ご利用時間帯、ご利用の方法、ご利用環境などの利用者属性に関する情報を利用する場合があります。

利用者の皆さまにサービスに関するお知らせをし、必要に応じて連絡をするために、メールアドレスなどの連絡先情報を利用する場合があります。

■クッキー（Cookie）の使用について

当サイトの一部のコンテンツでは、サービス向上およびお客様により適したサービスを提供するためクッキーを利用しています。

当社の個人情報の取扱規定に同意される方のみ登録をいただけます。

下枠の規定を必ずご一読いただき、同意いただける方は

「個人情報の取扱規定に同意する」にチェックし、

「同意して次へ」ボタンを押してください。

1. プライバシーポリシーの策定と、取り扱いについて

当社は役員および従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に保護するための方針、規定を策定し、個人情報保護の維持管理に努めます。

2. 個人情報の利用目的について

当社は、個人情報を、取得の際に示した目的の範囲内で利用いたします。

3. 個人情報の第三者への提供について

※当社のプライバシーポリシーを全てご確認(一番下までスクロール)いただくと、同意チェックが有効になります。

個人情報の取扱規程に同意する

※個人情報の取扱規程を最後までご確認いただくことにより、チェックが有効になります。

同意して次へ

- ⑦ 会員登録内容確認画面が表示されますので、登録内容を確認し、内容に問題なければ

会員登録をクリックしてください。

OUD遠隔監視サービス 新規会員登録

ver. 2.0.0.0

内容に間違いがなければ、「会員登録」ボタンを押して下さい。

氏名	戸上 太郎
フリガナ	トガミ タロウ
年齢	20代
会社・組織名	株式会社戸上電機製作所
会社・組織名 (フリガナ)	カブシキガイシャトガミデンキセイサクショ
部署	OUD部
役職	係長・主任・担当クラス
住所	〒 840 - 0802 佐賀県 佐賀市大財北町1-1
電話番号	0000-11-2222
FAX	0000-11-2222

会員登録**戻る**

入力内容を変更する場合は
戻るをクリックします。

Copyright © Togami Electric Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

- ⑧ 会員登録完了画面が表示され、同時に、「oud-togami@togami-elec.co.jp」のEメールアドレスから登録したEメールアドレスへ会員登録完了メールが届き、仮パスワードが発行されます。
- ※仮パスワードの有効期限は仮パスワード発行後24時間以内です。パスワードの変更を行わずに有効期限を過ぎた場合、会員登録からやり直しとなりますので、会員登録完了メールが届き次第、すみやかにパスワードの変更をお願いいたします。(変更方法は「3.仮パスワードの変更」をご参照ください。)

会員登録完了

ver. 1.0.0.0

ログインID及び仮パスワードをメールにて送信致しました。
OUDシステムへログインし、パスワード変更を行ってください。

仮パスワードの有効期限は24時間となっております。
パスワード変更を行わずに有効期限を過ぎた場合、会員登録からやり直しとなりますのでご注意ください。

[ログインはこちら](#)

★ **【OUDサービス】会員登録の受け付けが完了しました**

差出人 : ①oud-togami@togami-elec.co.jp ②
日時 : 2020年08月11日 11:03
To : ① * @togami-elec.co.jp

戸上 太郎 様

OUD遠隔監視サービスの会員登録を受け付けました。
以下のURLより、ログインを行ってください。

<https://oudservice.togami-elec.co.jp/oud>

仮パスワードは24時間有効です。
パスワード変更を行わずに有効期限を過ぎた場合、会員登録からやり直しとなりますのでご注意ください。

ログインID : 登録されたEメールアドレス
仮パスワード : *****

仮パスワード有効期限 : 2020/08/12 11:03

※このメールには返信できません。
■ご不明な点がございましたら、お手数ですが窓口までお問合せくださいますようお願いいたします。
株式会社戸上電機製作所
営業本部 営業統括部

2.ログイン

- ① 会員登録完了後、ブラウザを起動してアドレス欄に下記アドレスを入力し、検索します。

<https://oudservice.togami-elec.co.jp/oud>

※会員登録完了画面の[ログインはこちら](#)、または、会員登録完了メールに記載されている URL、あるいは弊社ホームページ⇒[OUD 遠隔監視サービスのお申込はこちら](#)⇒[OUD 遠隔監視サービス会員の方はこちら](#)からでもアクセス可能です。

会員登録完了

ver. 1.0.0.0

ログインID及び仮パスワードをメールにて送信致しました。
OUDシステムへログインし、パスワード変更を行ってください。

仮パスワードの有効期限は24時間となっております。
パスワード変更を行わずに有効期限を過ぎた場合、会員登録からやり直しとなりますのでご注意ください。

[ログインはこちら](#)

★ **【OUDサービス】会員登録の受け付けが完了しました**

差出人 : oud-togami@togami-elec.co.jp @
日時 : 2020年08月11日 11:03
To : * @togami-elec.co.jp

戸上 太郎 様

OUD遠隔監視サービスの会員登録を受け付けました。
以下のURLより、ログインを行ってください。



<https://oudservice.togami-elec.co.jp/oud>

仮パスワードは24時間有効です。
パスワード変更を行わずに有効期限を過ぎた場合、会員登録からやり直しとなりますのでご注意ください。

ログインID : **登録された E メールアドレス**
仮パスワード : *********

仮パスワード有効期限 : 2020/08/12 11:03

※このメールには返信できません。
■ご不明な点がございましたら、お手数ですが窓口までお問合せくださいますようお願いいたします。
株式会社戸上電機製作所
営業本部 営業統括部

<ul style="list-style-type: none"> > OUD遠隔監視サービス > 探査・試験器・PVドクターシリーズ > 制御機器 > 高圧制御機器 > 配電盤 > 水処理システム事業 > 電力会社様向け配電機器 > 商品動画 > 全商品一覧 > 系統図 	<h2 style="text-align: center;">OUD(アウド)遠隔監視サービスお申込みページ</h2> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div> <div style="margin-top: 20px;"> <h3>用途</h3> <p>OUD遠隔監視サービスは様々な機器にOUD通信端末を接続することで機器の動作情報をお客様のパソコンやスマートフォンなどへメールを送信します。事故停電情報や動作停止情報をいち早く知ることができ、電気保安のスマート化を実現します。</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <h3>特長</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 機器代は不要、サービス料は低料金で利用可能 ● 既設の機器に後付けが容易 ● 電池駆動のため電源工事が不要 ● OUDシステムは、ブラウザ上で閲覧可能なため、新たにアプリやソフトのダウンロードが不要 ● 監視・制御機器の形式・製造番号・製造年月をOUDシステムにて登録可能 <p><当社商品取付対象機器></p> <ul style="list-style-type: none"> ● SOG制御装置 <ul style="list-style-type: none"> LTR-P形、LTR-M形、GBR形(GR接点のみ)、CHZ形(高圧絶縁監視機能付) ● アークフォルト監視装置 <ul style="list-style-type: none"> ARC形 </div>
---	---

② ログイン画面が表示されますのでメールに記載されているログイン ID(Eメールアドレス)、仮パスワードを入力し、ログインしてください。

※申込や管理先の状況確認はこの OUD システム内にて行いますので、URL、ID、パスワードは忘れないよう大切に保管ください。

OUD(アウド)遠隔監視

Ver. 2.0.0.0



E-mail Address	ログイン ID(会員登録時の E メールアドレス)
Password	仮パスワード

アカウントを記憶する

> システムにログインします

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

Copyright © Togami Electric Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

※パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた方はこちら](#)をクリックします。

OUD(アウド)遠隔監視
Ver. 2.0.0.0

OUD

E-mail Address

Password

アカウントを記憶する

> システムにログインします

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

Copyright © Togami Electric Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

パスワード再登録画面が表示されますので、ログイン ID(会員登録時の E メールアドレス)を入力し、[メール送信](#)をクリックします。

OUD(アウド)遠隔監視
Ver. 2.0.0.0

パスワード再登録

メールアドレスを入力後、「メール送信」ボタンを押してください。
メールに記載したURLより、パスワードを設定してください。

E-mail Address

メール送信

戻る

ログイン ID(会員登録時の E メールアドレス)

Copyright © Togami Electric Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

メール送信完了画面が表示されます。また、入力した E メールアドレスへパスワード再設定の E メールが届きます。E メール内の URL をクリックします。



★ 【OUDサービス】 ログインパスワード再登録のご案内

差出人 : oud-togami@togami-elec.co.jp @
日時 : 2020年08月17日 16:19
To : to-tanaka@togami-elec.co.jp

以下のURLより、OUD遠隔監視サービスログインパスワードの再登録を行ってください。

<https://oudservice.togami-elec.co.jp/OUD/Account/ResetPassword?uei=26b734c0-b41f-4cbd-bd5b-39abf8f7f2a9&oe=gyUo%2F7TK65PF2dvqZFxLnyqK8uNI6vMBPdX%2BHmMQHy8Hv21v5%2F61YREryrXxv7HPDnNdWvwW8trOJKqJ0%2F6ye1vSZInfUx15PQqqJEN%2BDFUWMorhBE99nuWP2IDuq8Ap0cotioMEXpQGLM6gNIzgmTE%2FDni%2BJt5hDiddBj0cD7p8knUk5p8nKLM3nk3JG9Ak%2FfxZRTjPLIACq1pAzoc9Jw%3D%3D>

URLは発行してから24時間有効です。
有効期限を過ぎた場合は、再度はじめから操作してください。
https://www.togami-elec.co.jp/product/product_104.php

※このメールには返信できません。
※内容にお心当たりがない場合は、お手数ですがメールを破棄してくださいませよう願いたします。
■ご不明な点がございましたら、お手数ですが窓口までお問合せくださいますようよろしく願いたします。

新しいパスワードを設定し、**登録**をクリックします。

パスワード変更完了画面が表示されますので再度ログイン画面からログインしてください。

3. 仮パスワードの変更

仮パスワードの有効期限は仮パスワード発行後 24 時間以内です。
パスワードの変更を行わずに有効期限を過ぎた場合、会員登録からやり直しとなりますので、
会員登録完了メールが届き次第、すみやかにパスワードの変更をお願いいたします。

- ① ログインすると、メニュー画面が表示され、初回ログイン時、または仮パスワードの変更を行っていない場合は、パスワード変更のアナウンスが表示されます。

画面右上の▼をクリックし、パスワードの変更をクリックしてください。

OUD (アウド) 遠隔監視サービス

戸上 太郎

ホーム 監視状況 管理先登録 追加お申込み お問い合わせ

ホーム

仮パスワードは24時間のみ有効です
新しいパスワードに変更して下さい

監視状況

- 機器の状態を確認する
- 復旧する (SOG制御装置のみ)

管理先登録・変更

- 管理先情報を登録・変更する
- OUD通信端末を登録する

通報先登録

- 通報先メールアドレスを登録する

申込履歴

- 申し込み内容を確認する
- 取消する

利用継続

- 管理先の利用を継続する

追加管理先お申込み

- 追加管理先を申し込む

管理先解約

- 管理先の利用を終了する

お問い合わせ

- OUD通信端末の故障、破損、通信NG 等

登録内容の確認・変更
パスワードの変更
ログアウト

② 表示内容に従って、パスワードを変更してください。

※パスワードは8文字以上で設定ください。

(アルファベット、数字、記号いずれも使用可能です。)

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) page. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Monitoring Status, Management Registration, Additional Registration, and Help. Below this is a header for 'パスワード変更'. The main content area contains instructions: '新しいパスワードを入力し、「パスワードの変更」ボタンを押してください。新しいパスワードの長さは8文字以上である必要があります。' (Enter a new password and click the 'Change Password' button. The new password must be 8 characters or longer). There are three input fields, each with a red '必須' (Required) label: '現在のパスワード' (Current Password), '新しいパスワード' (New Password), and '新しいパスワードの確認' (Confirm New Password). A red box highlights the '新しいパスワード' field, and an arrow points to it from a callout box. The callout box contains the text: '新しいパスワードの確認は、誤入力防止のため上部で入力した新しいパスワードのコピー&ペーストはできませんので再度入力ください。' (For confirmation of the new password, copying and pasting the new password entered at the top to prevent typos is not possible, so please re-enter it). A blue button labeled 'パスワードの変更' (Change Password) is located at the bottom right of the form area.

③ パスワード変更完了画面が表示されます。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) page after completion. The navigation bar and header are the same as in the previous screenshot. The main content area displays the message: 'パスワードが変更されました。' (Password has been changed). Below this, there is a sub-header 'パスワード変更' and a message: '引き続き、管理先のお申込み手続きを行ってください。' (Please continue with the application process for the management site). A blue button labeled '新規管理先お申込み' (New Management Site Application) is located at the bottom center of the page.

4.新規お申込み


- ① パスワード変更後、**新規管理先お申込み**ボタンをクリックします。

パスワード変更

パスワードが変更されました。

引き続き、管理先のお申込み手続きを行ってください。

新規管理先お申込み

- ※ホーム画面へ戻ってしまった場合はメニュー「 追加管理先お申込み」をクリックしてください。

OUD (アウド) 遠隔監視サービス 戸上 太郎

ホーム 監視状況 管理先登録 **追加お申込み** お問い合わせ

ホーム

監視状況

- 機器の状態を確認する
- 復旧する (SOG制御装置のみ)

管理先登録・変更

- 管理先情報を登録・変更する
- OUD通信端末を登録する

通報先登録

- 通報先メールアドレスを登録する

申込履歴

- 申し込み内容を確認する
- 取消する

追加管理先お申込み

- 追加管理先を申し込む

管理先解約

- 管理先の利用を終了する

利用継続

- 管理先の利用を継続する

電池交換

- 交換用電池を購入する
- 交換手順書をダウンロードする

お問い合わせ

- OUD通信端末の故障、破損、通信NG 等

[OUD遠隔監視サービス利用約款](#)

Copyright © Togami Electric Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

- ② サービスを追加をクリックします。

LOUD (アウド) 遠隔監視サービス 戸上 太郎 ▾

ホーム 監視状況 管理先登録 追加お申込み お問い合わせ

サービスのお申込み

ご利用のサービスを選択して「ご購入手続き」ボタンを押してください。

サービスを追加

 ご利用サービス

管理先名	郵便番号	管理先住所	監視機器	契約期間
合計金額 (税込) ¥0				

ご購入手続き

③ 管理先情報を入力し「サービスを追加」をクリックします。

LOUD (アウト) 遠隔監視サービス 本村 歩夢

ホーム 監視状況 管理先登録 追加お申込み お問い合わせ

サービスのお申込み

管理先の情報と契約期間を入力し、「サービスを追加」ボタンを押してください。
「サービスを追加」ボタンを押すと、管理先住所にて電波受信状況を確認します。

必須 管理先名

必須 管理先住所 〒 - 例)戸上電機製作所

都道府県を選択 郵便番号の数字は半角で入力ください。

必須 監視機器 住所は全角で入力ください。

必須 契約期間

監視項目が2項目以下(例はここにチェックを付す)
※LOUD通信端末には2接点のためチェックを付けたらご負担いたします。
※在庫状況によっては4接点タイプを出荷する

対象機器をクリックすると当社商品取付対象機器が表示されます。

- 当社屋外用SOG制御装置

取付対象SOG制御装置形名	基本監視機能
LTR-P/M形	GR・SO動作/自己診断異常(SOG制御装置)
CHZ形	GR・SO動作/自己診断異常(SOG制御装置)/微地絡検知/自己診断異常(高圧絶縁監視部)
GBR形	GR動作/※OC動作/※自己診断異常(GBR)

※4接点タイプのみ対応

- 当社アークフォルト監視装置

取付対象形名
ARC-A(1)形

お得な 3年契約プラン

契約期間	月々	2年契約と比べると	総額
2年間	1,000円 ^{※1}		2年間 × 1,000円 = 24,000円 ^{※2}
3年間	950円 ^{※1}	5%OFF!	3年間 × 950円 = 34,200円 ^{※2}
4年間	900円 ^{※1}	10%OFF!	4年間 × 900円 = 43,200円 ^{※2}

※1 表示価格は税別価格です。
※2 お支払いは契約年数分を一括お支払いとなります。

※「サービスを追加」をクリック後、※管理先住所は、電波受信状況を確認しますので、番地まで正確に入力してください。また、番地は数字で入力してください。

電波受信ができない場合は、下記内容が表示されます。

「ご指定の住所はサービス圏外です。大変申し訳ございませんが、LOUD 遠隔監視サービスをご利用することができません。別の管理先住所でお申込みください。」

- ④ 管理先が追加されます。管理先を全て追加したら、**ご購入手続き**をクリックします。

LOUD (アウト) 遠隔監視サービス 戸上 太郎

ホーム 監視状況 管理先登録 追加お申込み お問い合わせ

サービスのお申込み

ご利用のサービスを選択して「ご購入手続き」ボタンを押してください。

複数お申込みの場合は再度「管理先追加」より管理先を追加ください。 サービスを追加

ご利用サービス

管理先名	郵便番号	管理先住所	監視機器	契約期間	
戸上電機製作所	840-0802	佐賀県佐賀市大財北町1-1	SOG制御装置	4年	取消

合計金額 (税込) ¥47,520

追加内容の削除を行います。

ご購入手続き

※管理先は1回の申込につき50件まで追加可能です。

- ⑤ お申込サービス内容が表示されますので、内容の確認を行ってください。

確認後、発送先が会員登録時の登録住所と異なる場合は「 OUD 通信端末の発送先が上記住所と異なる場合はチェックを入れてください。」にチェックをいれ発送先を入力します。

発送先の入力後、OUD 遠隔監視サービス約款契約書の内容をご一読いただき、「 OUD 遠隔監視サービス約款に同意する」にチェックをいれ、**同意して申込**をクリックします。

※OUD 遠隔監視サービス約款を全てご確認(一番下までスクロール)いただくと、同意チェックが有効になります。

OUD (アウド) 遠隔監視サービス 戸上 太郎

ホーム 監視状況 管理先登録 追加お申込み お問い合わせ

サービスのお申込み

以下の内容でよろしければ、OUD遠隔監視サービス約款をご確認の上、「同意して申込」ボタンを押してください。
OUD遠隔監視サービス約款に同意いただける方のみ、お申込みできます。

お申込みサービス内容

OUD通信端末 × 1 (内訳)
4年契約プラン × 1 ￥43,200
消費税 ￥4,320
合計金額 ￥47,520

OUD通信端末の発送先

発送先： 株式会社戸上電機製作所 OUD部 戸上 太郎
住所： 佐賀県佐賀市大財北町1-1
電話番号： 0000-11-2222

OUD通信端末の発送先が上記住所と異なる場合はチェックを入れて、発送先を入力してください。

OUD遠隔監視サービス約款

第1章 サービス概要

第1条 約款の適用

- 本約款は、株式会社戸上電機製作所「届出番号(電気通信事業者)：第H-02-01624号」(以下「当社」という)が提供するOUD(アウド)遠隔監視サービス(以下「本サービス」という)の契約者(以下「契約者」という)に対し、本サービス利用時の当社及び契約者間の契約として適用されます。
- 本サービスは法人又は個人事業主向けのサービスであり、契約者は法人又は個人事業主に限るものとします。

第2条 サービスの概要

- 本サービスとは、当社が有するOUD通信端末(以下「端末」という)を、契約者に無償で貸与し、契約者又は契約者が管理する屋外設置機器に取り付けることにより、当社のOUDシステムにて、当該端末から得られる情報の管理及び提供を行うサービスのことを指します。
- 当社は、本サービスの提供に支障を与えないために、OUDシステムが正常に稼動するように維持するものとします。

OUD遠隔監視サービス約款に同意する

※OUD遠隔監視サービス約款を最後までご確認いただくことにより、チェックが有効になります。



同意して申込 戻る

⑥ お申込み完了画面が表示されたら、申込完了です。

また、会員登録時のメールアドレスへ申込完了とお支払い案内メールが届きます。

内容に従ってお支払期日(お申込み後 1 週間以内)までにご入金ください。

LOUD (アウド) 遠隔監視サービス 戸上 太郎

 ホーム	 監視状況	 管理先登録	 追加お申込み	 お問い合わせ
--	---	--	---	---

サービスのお申込み

お支払い金額のご案内

お申込みいただき、ありがとうございます。

以下の内容をメールにて送信しておりますので、大切に保管ください。

お支払い金額は
¥47,520 (税込)
となります。

お客様番号： *****

2020年08月24日までに以下の口座へお支払いをお願いいたします。

三井住友銀行 佐賀支店
普通預金 0984933
株式会社戸上電機製作所

お支払いの際には、振込依頼人名に会員登録者名とお客様番号を入力ください。
(例)トガミ知199XXX
振込依頼人名を会員登録者名で入力できない場合は、別途ご相談ください。

振込手数料はお客様のご負担となります。
LOUD通信端末の発送は、お支払い確認後に行います。

★ 【OUDサービス】 申込完了とお支払い方法について

差出人 : ①oud-togami@togami-elec.co.jp ②
日時 : 2020年08月17日 17:16
To : ① *** @togami-elec.co.jp

戸上 太郎 様

お申込みいただき、ありがとうございました。

4年契約プラン × 1

お支払い金額は

¥47,520 (税込)

となります。

申込番号 : *****

お客様番号 *****

2020/08/24までに以下の口座へお支払いをお願いいたします。

三井住友銀行 佐賀支店
普通預金 0984933
株式会社戸上電機製作所

お支払いの際には、振込依頼人名に会員登録者名とお客様番号を入力ください。

(例)トガミ知ウ199XXX

振込依頼人名を会員登録者名で入力できない場合は、別途ご相談ください。

振込手数料はお客様のご負担となります。
OUD通信端末の発送は、お支払い確認後に行います。

なお、期日までにお支払いが確認できなかった場合は、お申込みを無効とさせていただきますのでご注意ください。

お申込み内容のご確認及び取り消しは、OUD遠隔監視サービスをご利用ください。

※このメールには返信はできません。

※このメールは、保管いただきますようお願い致します。

■ご不明な点がございましたら、お手数ですが窓口までお問合せくださいますようお願いいたします。

株式会社戸上電機製作所

営業本部 営業統括部

<申込完了後の流れ> ※詳細は OUD 通信端末設置マニュアルをご参照ください。

①料金のお支払い

②弊社にてご入金確認後、OUD 通信端末の発送

③OUD 通信端末到着後

- ・ OUD 通信端末 ID を OUD システムにて登録
- ・ 動作確認、設置完了ボタンを押す

↓

運用開始

5.メニュー概要

① 操作したい機能メニューのアイコンをクリックします。

LOUD (アウド) 遠隔監視サービス 戸上 太郎 ▾

ホーム 監視状況 管理先登録 追加お申込み お問い合わせ

ホーム

異常検知 ! 1

監視状況 ▾

- ・機器の状態を確認する
- ・復旧する (SOG制御装置のみ)

管理先登録・変更 ▾

- ・管理先情報を登録・変更する
- ・OUD通信端末を登録する

通報先登録 ▾

- ・通報先メールアドレスを登録する

申込履歴 ▾

- ・申し込み内容を確認する
- ・取消する

利用継続 ▾

- ・管理先の利用を継続する

追加管理先お申込み ▾

- ・追加管理先を申し込む

管理先解約 ▾

- ・管理先の利用を終了する

電池交換 ▾

- ・交換用電池を購入する
- ・交換手順書をダウンロードする

お問い合わせ ▾

- ・OUD通信端末の故障、破損、通信NG 等

[OUD遠隔監視サービス利用約款](#)


Copyright © Togami Electric Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

【メニュー説明】

機能アイコン	機能名	説明
	ホーム	ホーム画面(メニュー画面)を開きます。
	異常検知	機器で1台以上異常が発生した場合に表示され、クリックすると監視状況画面が表示されます。
	監視状況	機器の状態を確認します。SOG 制御装置については、現場復旧後に復旧確認操作をこの画面にて行います。
	管理先登録・変更	管理先情報の登録・変更、OUD 通信端末 ID の登録を行います。
	通報先登録	通報先 E メールアドレスを登録します。また、通報先 E メールアドレスへの送信テストを行います。
	申込履歴	申込内容の確認・取消を行います。
	利用継続	管理先利用の継続申し込みを行います。
	追加管理先お申込み	追加管理先の申し込みを行います。
	管理先解約	管理先のサービス利用を終了します。
	電池交換	電池購入先の照会、電池交換方法を確認できます。
	お問い合わせ	OUD 通信端末の故障、破損、通信 NG などご不明点があればこちらからお問い合わせください。
OUD遠隔監視サービス利用約款	OUD 遠隔監視サービス 利用約款	ご注文時にご確認いただいた利用約款が閲覧できます。

株式会社 戸上電機製作所

本社・工場	〒840-0802 佐賀市大財北町1-1	TEL 0952 (24) 4111 FAX 0952-26-4594
名古屋工場	〒456-0033 名古屋市熱田区花表町2-1-2	TEL 052 (871) 5121 FAX 052-889-1061
オフィス	北海道 〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3 パークイースト札幌	TEL 011 (261) 1528 FAX 011-271-3804
	東北 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡三丁目7-35 銀泉ジャパン仙台ビル	TEL 022 (295) 5571 FAX 022-295-5573
	東京 〒153-0042 東京都目黒区青葉台四丁目1-13 戸上ビル	TEL 03 (3465) 0711 FAX 03-5738-3622
	北陸 〒930-0848 富山市久方町8-4-3 久方ビル	TEL 076 (431) 8371 FAX 076-441-8086
	中部 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町2-1-2	TEL 052 (871) 6471 FAX 052-889-1061
	関西 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町1-2-5 大阪戸上ビル	TEL 06 (6386) 8961 FAX 06-6338-1375
		TEL 06 (6380) 2288 FAX 06-6330-8492
	中国 〒733-0037 広島市西区西観音町1-2-1 西原ビル	TEL 082 (234) 0731 FAX 082-234-0781
	四国 〒760-0023 高松市寿町二丁目1-1 高松第一生命ビル新館	TEL 087 (851) 3761 FAX 087-822-7396
	九州 〒810-0001 福岡市中央区天神四丁目3-30 天神ビル新館	TEL 092 (721) 3451 FAX 092-741-2277
	佐賀 〒840-0802 佐賀市大財北町1-1	TEL 0952 (25) 4150 FAX 0952-26-8220
販売会社	東京戸上電機販売㈱ 〒153-0042 東京都目黒区青葉台四丁目1-13 戸上ビル	TEL 03 (3465) 3111 FAX 03-3465-3727



お断わり：仕様・寸法等予告なく変更することがありますのでご了承ください。

不明な点・お気づきの点などございましたら
お客様サービスセンター（本社：佐賀）
☎ 0120-25-7867
ナヤマナ(悩むな)

〔受付時間／営業日の8:30～17:00〕